

# คู่มือการจัดการเดสก์ทอป Business Desktops dx5150 Series

หมายเลขเอกสาร: 375370-282

#### กุมภาพันธ 2005

คู่มือนี้แสดงคำอธิบายและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติการรักษา ความปลอดภัยและการจัดการอัจฉริยะซึ่งติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์บางรุ่น © ลิขสิทธิ์ 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ข้อมูลที่ประกอบในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/ภมิภาคอื่นๆ

การรับประกันของผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะปรากฏอยู่ในประกาศการรับประกัน อย่างชัดเจนที่จัดส่งให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น ข้อความในที่นี้ จะไม่มีผลเป็นการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือการขาดหายของข้อมลด้านเทคนิคหรือเนื้อหาของเอกสารนี้

เอกสารนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเฉพาะซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ห้ามนำเอกสารนี้ และบางส่วนของเอกสารนี้ ไปทำการถ่ายเอกสาร ทำซ้ำ หรือแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ โดย ไม่ได้รับอนุญาตจาก Hewlett-Packard Company



คำเตือน: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต



ข้อควรระวัง: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิด ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือสูญเสียข้อมูล

#### คู่มือการจัดการเดสก์ทอป

Business Desktops dx5150 Series

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง (ธันวาคม 2004) พมพครงทสอง (กมภาพนธ 2005)

หมายเลขเอกสาร: 375370-282

# สารบัญ

การตั้งค่าเริ่มต้นและการเริ่มใช้งาน
การติดตั้งระบบระยะใกล
การอัพเดตและการจัดการซอฟต์แวร์
HP Client Manager Software
Altiris Client Management Solutions
System Software Manager
Proactive Change Notification
Subscriber's Choice
การแฟลช ROM
Remote ROM Flash7
HPQFlash
FailSafe Boot Block ROM8
การจำลองการตั้งค่า
การสร้างอุปกรณ์ที่ใช้บูต
ไฟสถานะเปิดเครื่องแบบสองสถานะ
ไซต์เวิลค์ไวค์เว็บ
ความร่วมมือและพันธมิตร
การควบคุมทรัพย์สินและการรักษาความปลอดภัย
การป้องกันด้วยรหัสผ่าน
การตั้งรหัสผ่าน Supervisor โดยใช้ โปรแกรูมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์
การตั้งรหัสผ่าน User โดยใช้ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์
การป้อนรหัสผ่าน User
การป้อนรหัสผ่าน Supervisor
การเปลี่ยนรหัสผ่าน User หรือ Supervisor
การยกเลิกรหัสผ่าน
Master Boot Record Security
ก่อนที่จะแบ่งพาร์ติชันหรือฟอร์แมตคิสก์ที่ใช้บูตในปัจจุบัน
การลี้อคด้วยสายเคเบิล

การแจ้งข้อผิดพลาดและการเรียกคืนข้อมูลระบบ	 . 28
แหล่งจ่ายไฟที่ทนต่อไฟกระชาก	 . 28
เซ็นเซอร์อณหภมิ	 . 28

iv www.hp.com คู่มือการจัดการเดสก์ทอป

# คู่มือการจัดการเดสก์ทอป

ระบบจัดการอัจฉริยะ Intelligent Manageability ของ HP เป็นโซลูชันมาตรฐาน สำหรับการจัดการและควบกุมระบบเดสก์ทอป เวิร์กสเตชัน และคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ในสภาวะการทำงานในเน็ตเวิร์ก HP เป็นผู้ริเริ่มระบบจัดการเดสก์ทอป ในปี 1995 ด้วยการเปิดตัวคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการจัดการเดสก์ทอปอย่างเต็ม รูปแบบเป็นครั้งแรก โดย HP เป็นเจ้าของสิทธิบัตรสำหรับเทคโน โลยีระบบการ จัดการ นับแต่นั้นมา HP ก็ได้กลายเป็นผู้นำในการพัฒนามาตรฐานและ โครงสร้าง พื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้งาน การตั้งก่า และการจัดการเดสก์ทอป เวิร์กสเตชัน และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอย่างมีประสิทธิภาพ HP ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการโซลูชัน ซอฟต์แวร์ชั้นนำในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งาน ร่วมกันระหว่างระบบจัดการอัจฉริยะและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ระบบจัดการอัจฉริยะนี้ จึงเป็นแง่มุมสำคัญของพันธะสัญญาที่เรามีให้ต่อคุณ ด้วยโซลูชัน PC Lifecycle ซึ่งจะช่วยเหลือกุณในสี่ขั้นตอนหลักของวงจรการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อันได้แก่ การวางแผน การนำไปใช้ การจัดการ และการเปลี่ยนแปลง

ความสามารถและคุณสมบัติหลักของการจัดการเดสก์ทอป ได้แก่:

- การตั้งค่าเริ่มต้นและการเริ่มใช้งาน
- การติดตั้งระบบระยะไกล
- การอัพเคตและการจัดการซอฟต์แวร์
- การแฟลช ROM
- 🔳 การควบคุมทรัพย์สินและการรักษาความปลอดภัย
- การแจ้งข้อผิดพลาดและการกู้คืน

# การตั้งค่าเริ่มต้นและการเริ่มใช้งาน

คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีการติดตั้งอิมเมจของซอฟต์แวร์ระบบไว้แล้ว หลังจาก กระบวนการ "แยก" ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะพร้อมสำหรับการใช้งาน คุณอาจต้องการแทนที่อิมเมจของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าด้วยระบบและ ซอฟต์แวร์ชุดที่กำหนดขึ้นเอง ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น:

- ติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหลังจากที่แยกอิมเมจของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ ล่วงหน้าแล้ว
- ใช้เครื่องมือสำหรับการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ เช่น Altiris Deployment Solution™ เพื่อจัดการแทนที่ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วด้วยอิมเมจของ ซอฟต์แวร์ที่กำหนดเอง
- ใช้กระบวนการลอกแบบคิสก์เพื่อคัดลอกเนื้อหาของฮาร์คไครฟ์หนึ่งไปยัง ลีกไดรฟ์หนึ่ง

วิธีการเริ่มต้นใช้งานที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับสภาวะและกระบวนการด้านสารสนเทศ ของกุณ หัวข้อ PC Deployment บนเว็บไซต์ HP Lifecycle Solutions (http://whp-sp-orig.extweb.hp.com/country/us/en/solutions.html) จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเลือกใช้วิธีการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสม

ซีดี Restore Plus! การตั้งค่า ROM และฮาร์ดแวร์ ACPI จะให้ความช่วยเหลือ ในด้านการเรียกคืนซอฟต์แวร์ระบบ, การจัดการการตั้งค่า และการแก้ไขปัญหา รวมถึงการจัดการพลังงาน

## การติดตั้งระบบระยะไกล

การติดตั้งระบบจากระยะ ใกลช่วยให้คุณสามารถติดตั้งระบบโดยใช้ซอฟต์แวร์และ ข้อมูลการตั้งค่าที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของระบบเครือข่ายด้วยการเริ่มต้นใช้สภาวะ การดำเนินการก่อนเริ่มต้นระบบ (PXE) คุณสมบัตินี้เป็นเครื่องมือในการติดตั้ง ระบบและการตั้งค่า และสามารถใช้ในการทำงานต่อไปนี้:

- ฟอร์แมตสาร์ดไดรฟ์
- เริ่มต้นใช้งานอิมเมจของซอฟต์แวร์ใน PC ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป
- อัพเดต BIOS ระบบในแฟลช ROM จากระยะไกล ("Remote ROM Flash" ที่หน้า 7)
- กำหนดการตั้งค่า BIOS ของระบบ

เมื่อต้องการเริ่มต้นการติดตั้งระยะ ใกล ให้กด **F12** เมื่อข้อความ F12 = Network Service Boot ปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของหน้าจอโลโก้ HP จากนั้น ปฏิบัติตาม คำแนะนำบนหน้าจอเพื่อคำเนินการต่อ ลำดับการบูตที่เป็นค่าดีฟอลต์เป็นการตั้งค่า ใน BIOS ที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นการบูตจาก PXE ทุกครั้งได้

HP และ Altris ได้ร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้การใช้งานและการจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาน้อยลง อีกทั้งเพื่อลดค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น และทำให้คอมพิวเตอร์ของ HP เป็นเครื่องไคลเอนต์ที่มีความสามารถ ในการจัดการสูงสุดสำหรับสภาวะการทำงานในองค์กร

### การอัพเดตและการจัดการซอฟต์แวร์

HP มีเครื่องมือหลายอย่างในการจัดการและการอัพเดตซอฟต์แวร์ในเครื่อง เดสก์ทอปและเวิร์กสเตชัน เช่น HP Client Manager Software, Altiris Client Management Solutions, System Software Manager; Proactive Change Notification และ Subscriber's Choice

### **HP Client Manager Software**

HP Client Manager Software (HP CMS) ช่วยให้ลูกค้าของ HP สามารถ จัดการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้:

- 🔳 การดูรายละเอียดสินค้าคงคลังที่เป็นฮาร์ดแวร์สำหรับการจัดการทรัพย์สิน
- 🔳 การตรวจสอบและวินิจฉัยความสมบูรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
- การแจ้งการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการทำงานของฮาร์ดแวร์ได้อย่างทันท่วงที
- การรายงานรายละเอียดที่สำคัญๆ ของธุรกิจที่สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับ หน่วยความจำ และอื่นๆ
- การอัพเคตซอฟต์แวร์ระบบระยะไกล เช่น คีไวซ์ใครเวอร์ และ ROM BIOS
- การเปลี่ยนลำดับการบูตจากระยะไกล
- กำหนดการตั้งค่า BIOS ของระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Client Manager เยี่ยมชมที่ http://www.hp.com/go/im

### **Altiris Client Management Solutions**

HP และ Altiris ได้ร่วมมือกันนำเสนอโซลูชันการจัดการระบบแบบครบวงจร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเครื่องพีซีของ HP Client Manager Software เป็นพื้นฐานสำหรับโซลูชัน Altiris Client Management ซึ่งครอบคลุม:

การจัดการทรัพย์สินและสินค้าคงคลัง
 การปฏิบัติตามใบอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์
 การรายงานและติดตามพีซี
 สัญญาเช่าซื้อ, การติดตามสินทรัพย์ถาวร
 การนำไปใช้และการเปลี่ยนรุ่น
 การเปลี่ยนย้ายไปสู่ Microsoft Windows XP Professional หรือ Home Edition
 การเครียมระบบสำหรับการใช้งาน
 การเปลี่ยนรุ่นตามความต้องการ

- การช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาการจัดการแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ
  - 🗖 การแก้ไขปัญหาจากระยะไกล
  - 🗖 การเสนอแนวทางแก้ปัญหาจากระยะไกล
- การจัดการซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ
  - 🗖 การจัดการเดสก์ทอปแบบต่อเนื่อง
  - การเตรียมซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานกับระบบ HP
  - 🗅 การแก้ปัญหาด้วยตนเองของแอปพลิเคชัน

สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองที่ใช้งานได้ เต็มความสามารถเป็นเวลา 30 วัน โปรดเยี่ยมชมที่ http://h18000.www1.hp.com/im/prodinfo.html#deploy

ในเครื่องเดสก์ทอปและ โน้ตบุ๊คบางรุ่น จะรวมเอาตัวจัดการของ Altiris เป็นส่วนหนึ่ง ของอิมเมจที่ โหลดมาพร้อมจาก โรงงาน ตัวจัดการนี้ช่วยให้สามารถสื่อสารกับ Altiris Development Solution ได้ ซึ่งจะใช้สำหรับขั้นตอนการเตรียมฮาร์ดแวร์ ใหม่สำหรับการใช้งาน หรือการเปลี่ยนรุ่นระบบปฏิบัติใหม่ตามความต้องการ โดยการใช้วิซาร์ดที่จะแนะนำขั้นตอนง่ายๆ ให้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ โซลูชัน Altiris ยังมีคุณสมบัติในการกระจายซอฟต์แวร์ซึ่งใช้งานง่าย เมื่อใช้ควบคู่กับ System Software Manager หรือ HP Client Manager ผู้ดูแลระบบก็จะสามารถ อัพเดต ROM BIOS และซอฟต์แวร์ดีไวซ์ไดรเวอร์ได้จากศูนย์ควบคุมส่วนกลาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.hp.com/go/EasyDeploy

### System Software Manager

โปรแกรมจัดการซอฟต์แวร์ระบบ (System Software Manager - SSM) เป็น ยูทิลิตีสำหรับการอัพเดตซอฟต์แวร์ของระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ในคราวเดียวกัน เมื่อรันในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SSM จะตรวจหาเวอร์ชัน ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จากนั้นจะอัพเดตซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจากหน่วย เก็บข้อมูลกลาง ซึ่งเรียกว่าหน่วยเก็บไฟล์ เวอร์ชันไดรเวอร์ที่โปรแกรม SSM สนับสนุนจะแสดงด้วยไอคอนพิเศษซอฟต์แวร์และบนเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด ใดรเวอร์ และบนแผ่นซีดี Support Software สำหรับการดาวน์โหลดยูทิลิตีหรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SSM โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.hp.com/qo/ssm

### **Proactive Change Notification**

โปรแกรม Proactive Change Notification จะใช้เว็บไซต์ที่สมาชิกเลือกไว้ เพื่อทำการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีโดยอัตโนมัติ โดยการ:

- ส่งอีเมลแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงในทันที (PCN) ให้คุณทราบถึงการ
   เปลี่ยนแปลงของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในธุรกิจ โดยสามารถตั้งระยะเวลาล่วงหน้าได้ 60 วัน
- ส่งอีเมลเกี่ยวกับข่าวสารสำหรับลูกค้า คำแนะนำสำหรับลูกค้า ประกาศ สำหรับลูกค้า ข่าวสารค้านความปลอดภัย และการเตือนเกี่ยวกับ ไครเวอร์ สำหรับคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในธุรกิจ

คุณจะเป็นผู้กำหนดโปรไฟล์ของตัวเอง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะได้รับเฉพาะข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมไอทีที่ระบุเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Proactive Change Notification และการสร้างโปรไฟล์ส่วนตัว โปรดเยี่ยมชม ที่ http://www.hp.com/qo/pcn

#### Subscriber's Choice

Subscriber's Choice เป็นบริการสำหรับใคลเอนต์จาก HP จากโปรใฟล์ส่วนตัว ของคุณ HP จะนำเสนอคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บทความ และ/หรือ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับใครเวอร์และการสนับสนุน โดยบริการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ ใครเวอร์และการสนับสนุน โดยบริการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ ใครเวอร์และบริการสนับสนุนจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่ามีข้อมูลที่คุณได้สมัคร สมาชิกไว้ในโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ ซึ่งคุณจะสามารถอ่านและเรียกดูได้ตาม ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Subscriber's Choice และการสร้าง โปรไฟล์ส่วนตัว โปรคเยี่ยมชมที่ http://www.hp.com/go/pcn

#### การแฟลช ROM

คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มาพร้อมกับหน่วยความจำแฟลช ROM (read only memory) ที่โปรแกรมได้ เมื่อคุณกำหนครหัสผ่าน Supervisor ในยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) คุณสามารถป้องกัน ROM จากการอัพเคตหรือแทนที่โดยไม่ได้ตั้งใจได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานที่สมบูรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์

หากคุณต้องการอัพเกรด ROM คุณสามารถ:

- สั่งซื้อคิสเก็ตต์ ROMPaq เพื่อการอัพเกรคจาก HP
- คาวน์โหลดอิมเมจ ROMPaq ล่าสุดจากเพจ HP driver and support ที่ http://www.hp.com/support/files



ช้อควรระวัง: เพื่อการป้องกัน ROM ในระดับสูงสุด โปรดตรวจสอบว่าคุณได้กำหนด รหัสผ่าน Supervisor ไว้ ซึ่งรหัสผ่าน Supervisor นี้จะป้องกันการอัพเกรด ROM โดยไม่ได้รับอนุญาต System Software Manager จะอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบทำหน้าที่ กำหนดรหัสผ่าน Supervisor ในเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องขึ้นไปได้พร้อม ๆ กัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชมที่ http://www.hp.com/qo/ssm

#### **Remote ROM Flash**

Remote ROM Flash จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถอัพเกรด ROM ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ HP ระยะไกลได้อย่างปลอดภัย โดยตรงจากศูนย์จัดการเน็ตเวิร์ก ส่วนกลางซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำงานนี้ได้จากระยะไกล กับเครื่อง คอมพิวเตอร์หลายเครื่องในขณะเดียวกัน ส่งผลให้มีการใช้งานระบบอย่างสม่ำเสมอ และสามารถควบคุมอิมเมจ PC ROM ของ HP ได้อย่างทั่วถึงทั้งเน็ตเวิร์กนอกจากนี้ ยังส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ อีกด้วย



เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องเปิด หรือเปิดระบบจากระยะใกล เพื่อที่จะใช้คุณสมบัติ Remote ROM Flash ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Remote ROM Flash โปรคดูที่ HP Client Manager Software หรือ System Software Manager ที่ http://h18000.www1.hp.com/im/prodinfo.html

#### **HPQFlash**

ยูทิลิตี HPQFlash ใช้เพื่ออัพเคตหรือเรียกคืน ROM ของระบบภายในบนเครื่อง คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ผ่านทางระบบปฏิบัติการ Windows

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HPQFlash โปรคเยี่ยมชมที่ http://www.hp.com/support/files แล้วใส่ชื่อคอมพิวเตอร์เมื่อปรากฏพรอมต์

#### FailSafe Boot Block ROM

FailSafe Boot Block ROM ช่วยให้สามารถเรียกคืนระบบในกรณีที่การแฟลช ROM ล้มเหลว ซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก เช่น หากเกิดไฟฟ้าดับขณะที่กำลังอัพเกรด ROM บลี่อคการบูต (Boot Block) นี้เป็นส่วนที่ได้รับการป้องกันการแฟลชใน ROM ซึ่งจะตรวจสอบการแฟลช ROM ของระบบเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

- หาก ROM ของระบบถูกต้อง ระบบจะเริ่มต้นตามปกติ
- หาก ROM ไม่ผ่านการตรวจสอบ FailSafe Boot Block ROM จะจัดหา ข้อมูลสนับสนุนมากพอที่จะเริ่มต้นระบบจากดิสเก็ตต์ ROMPaq ซึ่งจะตั้ง โปรแกรม ROM ของระบบด้วยอิมเมจที่ถูกต้อง



คอมพิวเตอร์บางรุ่นยังสนับสนุนการเรียกคืนจากซีดี ROMPaq

เมื่อบล็อกบูตตรวจพบ ROM ระบบที่ไม่ถูกต้อง ไฟสถานะเปิดเครื่องจะกะพริบสีแดง 8 ครั้ง ทุกๆ วินาที เว้น 2 วินาที และในขณะเดียวกันก็จะได้ยินสัญญาณเสียง 8 ครั้ง ข้อความ Boot Block recovery mode จะปรากฏบนหน้าจอ (ในบางรุ่น)



สัญญาณเสียง 8 ครั้งพร้อมกันจะดังเตือนห้ารอบแเล้วหยุด อย่างไรก็ตาม ไฟสถานะ เปิดเครื่องจะกะพริบจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

ในการเรียกข้อมูลระบบกลับคืนหลังจากที่เข้าสู่โหมคเรียกคืนบล็อคการบูต ให้ดำเบินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. หากมีแผ่นดิสเก็ตต์อยู่ในดิสเก็ตต์ใครฟ์ หรือมีแผ่นซีดีอยู่ในใครฟ์ซีดี ให้เอา แผ่นดิสเก็ตต์และซีดีออกจากใครฟ์ แล้วปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- 2. ใส่แผ่นดิสเก็ตต์ ROMPaq ลงในดิสเก็ตต์ใครฟ์ หรือให้ใส่แผ่นซีดี ROMPaq ลงในไดรฟ์ซีดี ถ้าสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

หากไม่มีการตรวจพบดิสเก็ตต์ ROMPaq หรือซีดี ROMPaq ระบบจะให้คุณ ใส่แผ่นและเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

หากมีการกำหนดรหัสผ่าน Supervisor ไว้ ไฟสัญญาณ Caps Lock จะติด และระบบจะให้คุณใส่รหัสผ่าน

4. ป้อนรหัสผ่าน Supervisor

หากระบบสามารถเริ่มต้นจากแผ่นคิสเก็ตต์ และตั้งโปรแกรม ROM ได้สำเร็จ ไฟสัญญาณทั้งสามควงบนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้น และระบบจะส่งสัญญาณเสียง สูงขึ้น เพื่อแสคงว่าการคำเนินการเสร็จสมบูรณ์

- 5. นำแผ่นดิสเก็ตต์หรือซีดีออก แล้วปิดเครื่อง
- 6. เปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์

ตารางต่อ ไปนี้เป็นสัญญาณแป้นพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ ที่ Boot Block ROM จะใช้ (เมื่อต่อแป้นพิมพ์ PS/2 กับคอมพิวเตอร์) พร้อมทั้งอธิบายความหมายและการ คำเนินการที่เกี่ยวข้อง

### รูปแบบสัญญาณไฟบนแป้นพิมพ์ที่ Boot Block ROM ใช้

โหมด Failsafe Boot Block	สีของสัญญาณไฟ บนแป้นพิมพ์	แป้นพิมพ์การทำงาน ของไฟสถานะ	สภาวะ/ข้อความ
Num Lock	เขียว	สว่าง	ไม่มีดิสเก็ตต์ ROMPaq หรือซีดี ROMPaq หรือมีแต่ไม่ถูกต้อง หรือไดรฟ์ไม่พร้อมทำงาน
Caps Lock	เขียว	สว่าง	ใส่รหัสผ่าน
Num, Caps, Scroll Lock	เขียว	กะพริบเป็นลำดับ ครั้งละหนึ่ง—N, C, SL	แป้นพิมพ์ถูกล็อคในโหมดเน็ตเวิร์ก
Num, Caps, Scroll Lock	เขียว	สว่าง	การแฟลชบล็อคการบูต ROM เสร็จสมบูรณ์ ปิดเครื่อง และเริ่มระบบใหม่อีกครั้ง

### การจำลองการตั้งค่า

หากต้องการจำลองรูปแบบการตั้งค่าไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่เป็นรุ่น เคียวกัน HP ใต้จัดทำยูทิลิตีซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ Windows ซึ่งเรียกว่า System Software Manager, ไว้ให้ ซึ่งสามารถคาวน์โหลดได้จาก http://www.hp.com/go/ssm พร้อมทั้งซอตฟ์แวร์ที่ใช้กับ DOS, CMOS Save/Load utility ที่สามารถดาวน์โหลดได้ จาก http://www.hp.com/support/files หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์บริการสนับสนุน ของ HP ให้ป้อนชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อถูกสอบถาม

### การสร้างอุปกรณ์ที่ใช้บูต

### อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB ที่สนับสนุน

อุปกรณ์ที่สนับสนุน เช่น HP Drive Key จะมีอิมเมจที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ ขั้นตอนการสร้างสำหรับใช้ในการบูตทำได้ง่ายขึ้น หากอุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลช จาก USB ที่จะใช้ ไม่มีอิมเมจนี้อยู่ ให้ใช้ขั้นตอนที่จะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อนี้ (โปรคดู "อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB ที่ไม่สนับสนุน" ที่หน้า 13)



ช้อควรระวัง: คอมพิวเตอร์บางเครื่องจะไม่สามารถบูตจากอุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลช จาก USB ได้ หากค่าดีฟอลต์ของสำดับการบูตในยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) แสดงอุปกรณ์ USB ไว้ก่อนหน้าฮาร์ดไดรฟ์ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะสามารถบูตจาก อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB ได้ มิเช่นก็ต้องใช้ดิสเก็ตต์ที่ใช้บูตได้

ในการสร้างอุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB เพื่อใช้ในการบุต คุณต้องมี:

- HP Business Desktop รุ่น dx5150 Series Microtower, Small Form Factor หรือ Slim Tower เครื่องในอนาคตอาจจะสนับสนุนการบูตด้วยอุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลช จาก USB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ BIOS ของแต่ละเครื่อง
- โมดูลจัดเก็บข้อมูล ขนาด 256MB HP Drive Key II
- แผ่นดิสเก็ตต์ DOS ที่ใช้บูตได้ ที่มีโปรแกรม FDISK และ SYS หากไม่มี โปรแกรม SYS สามารถใช้ FORMAT ได้ แต่ไฟล์ที่มีอยู่ทั้งหมดในอุปกรณ์ สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB จะสูญหาย

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- 2. ใส่อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB ในพอร์ต USB ช่องใดช่องหนึ่ง ของเครื่อง แล้วถอคอุปกรณ์ USB สำหรับการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดออก ยกเว้นดิสเก็ตต์ใดรฟ์ USB
- 3. ใส่แผ่นดิสเก็ตต์ DOS ที่ใช้บูตได้ ซึ่งมีไฟล์ FDISK.COM และ SYS.COM หรือ FORMAT.COM ลงในดิสเก็ตต์ไดรฟ์ แล้วเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อบูต จากดิสเก็ตต์ DOS
- 4. รัน FDISK จาก A:\ โดยพิมพ์ FDISK แล้วกด Enter หากมีข้อความแจ้ง ให้คลิก Yes (Y) เพื่อใช้งานการสนับสนุนส่วนใหญ่ของดิสก์
- 5. เลือก Choice [**5**] เพื่อแสดงใดรฟ์ในระบบอุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB จะเป็นใดรฟ์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของใดรฟ์ใดไดรฟ์หนึ่งที่แสดง ในรายการ โดยปกติจะเป็นใดรฟ์สุดท้ายในรายการ บันทึกตัวอักษรประจำไดรฟ์ อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB:



ข้อควรระวัง: หากไดรฟ์ไม่ตรงกับอุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB อย่าดำเนินการ ต่อไปเพราะอาจเกิดการสูญหายของข้อมูลได้ โปรดตรวจสอบพอร์ต USB ทั้งหมดสำหรับ อุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใช้จัดเก็บข้อมูล ซึ่งหากพบ ให้ถอดอุปกรณ์นั้นออก บูตเครื่องอีกครั้ง แล้วจึงดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนข้อ 4 แต่หากไม่พบ แสดงว่าระบบไม่สนับสนุน อุปกรณ์ สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB มีข้อบกพร่อง อย่าพยายามดำเนินการเพื่อให้อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB สามารถใช้บตได้

- 6. ออกจาก FDISK โดยกดปุ่ม **Esc** เพื่อกลับไปยัง A:\
- 7. หากดิสเก็ตต์ DOS ที่ใช้บูตของคุณ มีไฟล์ SYS.COM ให้ทำตามขั้นตอน ข้อ 8 มิเช่น ให้ทำตามขั้นตอนข้อ 9
- 8. เมื่ออยู่ที่ A:\ ป้อนข้อความ **SYS x:** โดยที่ x จะแทนด้วยตัวอักษรของไดรฟ์ ที่บับทึกไว้ข้างต้น



ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ตัวอักษรของไดรฟ์ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB

- หลังจากไฟล์ระบบได้รับการถ่ายโอนแล้ว SYS จะกลับไปยัง A:\ คำเนินการ ต่อไปยังขั้นตอนข้อ 13
- 9. คัดลอกไฟล์ที่คุณต้องการเก็บจากอุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB ไปยังไคเรคทอรีชั่วคราวในไครฟ์อื่น (เช่น ฮาร์คไครฟ์ภายในเครื่อง)

10. เมื่ออยู่ที่ A:\ ป้อนข้อความ **FORMAT /S X:** โดยที่ X จะแทนที่ด้วย ตัวอักษรของไครฟ์ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้



ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ตัวอักษรของไดรฟ์ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB

FORMAT จะแสดงคำเตือน และสอบถามคุณในแต่ละครั้งว่าต้องการคำเนินการ ต่อหรือไม่ ป้อน Y ในแต่ละครั้ง FORMAT จะคำเนินการฟอร์แมตอุปกรณ์ สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB เพิ่มไฟล์ระบบ และถามชื่อของอุปกรณ์

- 11. กด **Enter** หากไม่ต้องการตั้งชื่อ หรือป้อนชื่อหากต้องการ
- 12. คัดลอกไฟล์ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 9 กลับไปยังอุปกรณ์สื่อสำหรับการ แฟลชจาก USB
- 13. นำดิสเก็ตต์ออก และบูตเครื่องอีกครั้ง คอมพิวเตอร์จะบูตจากอุปกรณ์สื่อ สำหรับการแฟลชจาก USB ให้เป็นใครฟ์ C



ค่าดีฟอลต์ของลำดับการบูตจะแตกต่างกันในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และสามารถ เปลี่ยนแปลงได้จากยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10)

หากคุณใช้เวอร์ชันของ DOS จาก Windows 9x คุณอาจเห็นหน้าจอโลโก้ Windows แสคงขึ้นชั่วครู่ หากคุณไม่ค้องการเห็นหน้าจอนี้ ให้เพิ่มไฟล์ชื่อ LOGO.SYS ไว้ที่ใคเรคทอรีรากของอุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB

### อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB ที่ไม่สนับสนุน



ข้อควรระวัง: คอมพิวเตอร์บางเครื่องจะไม่สามารถบูตจากอุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลช จาก USB ได้ หากค่าดีฟอลต์ของลำดับการบูตในยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) แสดงอุปกรณ์ USB ไว้ก่อนหน้าฮาร์ดไดรฟ์ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะสามารถบูตจาก อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB ได้ มิเช่นก็ต้องใช้ดิสเก็ตต์ที่ใช้บูตได้

ในการสร้างอุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB เพื่อใช้ในการบูต คุณต้องมี:

- HP Business Desktop รุ่น dx5150 Series Microtower, Small Form Factor หรือ Slim Tower เครื่องในอนาคตอาจจะสนับสนุนการบูตคัวขอุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ BIOS ของแต่ละเครื่อง
- แผ่นดิสเก็ตต์ DOS ที่ใช้บูตได้ ที่มีโปรแกรม FDISK และ SYS หากไม่มี โปรแกรม SYS สามารถใช้ FORMAT ได้ แต่ไฟล์ที่มีอยู่ทั้งหมดในอุปกรณ์ สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB จะสูญหาย
  - 1. หากมีการ์ค PCI ในเครื่อง ซึ่งมีไครฟ์ SCSI, ATA RAID หรือ SATA ต่ออยู่ ให้ปิดเครื่องแล้วถอดสายไฟออก



#### ข้อควรระวัง: ต้องถอดสายไฟออก

- 2. เปิดคอมพิวเตอร์และถอดการ์ด PCI
- 3. ใส่อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB ในพอร์ต USB ช่องใดช่อง หนึ่งของเครื่อง แล้วถอดอุปกรณ์ USB สำหรับการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดออก ยกเว้นดิสเก็ตต์ใครฟ์ USB ใส่ฝาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าที่
- 4. เสียบสายไฟและเปิดคอมพิวเตอร์
- 5. ทันทีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดขึ้น ให้กดปุ่ม F10 ค้างไว้จนกว่าจะเข้าสู่ยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ กด Enter หากต้องการข้ามหน้าจอเริ่มต้น



หากคุณไม่ได้กดปุ่ม F10 ภายในเวลาที่เหมาะสม คุณจะต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม F10 ค้างไว้อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตีดังกล่าว

หากคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ PS/2 อาจจะมีข้อความระบุข้อผิดพลาดของแป้นพิมพ์ ปรากฏขึ้น แต่ไม่ต้องสนใจ

- 6. ไปที่ Integrated Peripherals > South OnChip IDE Device เพื่อยกเลิกการใช้งานคอนโทรลเลอร์ PATA และไปที่ Integrated Peripherals > South OnChip PCI Device เพื่อยกเลิกการใช้งาน คอนโทรลเลอร์ SATA ออกจากการตั้งค่า โดยยืนยันการเปลี่ยนแปลง
- 7. ใส่แผ่นดิสเก็ตต์ DOS ที่ใช้บูตได้ ซึ่งมีไฟล์ FDISK.COM และ SYS.COM หรือ FORMAT.COM ลงในดิสเก็ตต์ไครฟ์ แล้วเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อบูต จากดิสเก็ตต์ DOS
- 8. รัน FDISK และลบพาร์ทิชันใดๆ ที่มีอยู่ในอุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB สร้างพาร์ทิชันใหม่ และกำหนดให้ใช้งาน ออกจาก FDISK โดยกดปุ่ม Esc
- 9. หากเครื่องไม่เริ่มต้นการทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากออกจาก FDISK ให้กด Ctrl+Alt+Del เพื่อบุตจากคิสเก็ตต์ DOS อีกครั้ง
- 10. เมื่ออยู่ที่ A:\ พิมพ์ข้อความ **FORMAT C: /S** และกด **Enter** Format จะ ดำเนินการฟอร์แมตอุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB, เพิ่มไฟล์ระบบ และถามชื่อของอุปกรณ์
- 11. กด **Enter** หากไม่ต้องการตั้งชื่อ หรือป้อนชื่อหากต้องการ
- 12. ปีคคอมพิวเตอร์ และถอดปลั๊กสายไฟ เปิดฝากอมพิวเตอร์ และติดตั้งการ์ค PCI ที่ถอดออกไปก่อนหน้านี้กลับคืน ใส่ฝาปิดเครื่องกอมพิวเตอร์เข้าที่
- 13. เสียบปลั๊กไฟ นำแผ่นคิสก์ออก และเปิดคอมพิวเตอร์
- 14. ทันทีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดขึ้น ให้กดปุ่ม **F10** ค้างไว้จนกว่าจะเข้าสู่ยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ กด **Enter** หากต้องการข้ามหน้าจอเริ่มต้น
- 15. ไปที่ Integrated Peripherals > South OnChip IDE Device และ Integrated Peripherals > South OnChip PCI Device และเปิดใช้ การทำงานของคอนโทรลเลอร์ PATA และ SATA ที่ยกเลิกไปในขั้นตอน 6
- 16. จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงและออกจากโปรแกรม คอมพิวเตอร์จะบูตจาก อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB ให้เป็นไดรฟ์ C



💫 ค่าดีฟอลต์ของลำดับการบูตจะแูตกต่างกันในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และสามารถ เปลี่ยนแปลงใค้จากยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) โปรคดูคำแนะนำใน คู่มือ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ ในแผ่นซีดี Documentation

หากคุณใช้เวอร์ชันของ DOS จาก Windows 9x คุณอาจเห็นหน้าจอโลโก้ Windows แสดงขึ้นชั่วครู่ หากคุณไม่ต้องการเห็นหน้าจอนี้ ให้เพิ่มไฟล์ชื่อ LOGO.SYS ไว้ที่ใคเรคทอรีรากของอุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB

### ไฟสถานะเาิโดเครื่องแบบสองสถานะ

เมื่อใช้คุณสมบัติ Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) ู้ปุ่มเพาเวอร์สามารถทำงานเป็นปุ่มเปิด/ปิดเครื่องตามปกติหรือเป็นปุ่มพักการทำงาน ก็ได้ คุณสมบัติสแตนด์บายจะไม่ปิดเครื่องกอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์ แต่จะทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมคสแตนค์บายซึ่งใช้พลังงานน้อย ซึ่งทำให้คุณสามารถ หยุดการทำงานของเครื่องได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปิดแอปพลิเคชันต่างๆ และ สามารถกลับมาใช้งานในสภาวะเดิมได้โดยไม่สูญเสียข้อมูล

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าปุ่มเพาเวอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปบึ้ง

- 1. คลิกซ้ายที่ปุ่ม Start แล้วเลือก Control Panel > Power Options
- 2. เมื่ออยู่ใน Power Options Properties ให้เลือกแท็บ Advanced
- 3. ในหัวข้อ Power Button ให้เลือก Standby

หลังจากที่ตั้งค่าปุ่มเพาเวอร์ให้ทำงานเป็นปุ่มพักการทำงานแล้ว ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่สภาวะการใช้พลังงานน้อย (พักการทำงาน) กดปุ่มอีก ครั้งเพื่อออกจากสภาวะพักการทำงานและกลับสู่การใช้พลังงานเต็มอัตรา เมื่อ ต้องการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสมบูรณ์ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลา 4 วินาที



ข้อควรระวัง: อย่าใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อปิดคอมพิวเตอร์ ยกเว้นแต่ระบบไม่ตอบสนอง การทำงาน การปิดด้วยปุ่มเพาเวอร์ โดยไม่ได้สื่อสารกับระบบปฏิบัติการอาจเป็นเหตุ ให้เกิดความเสียหายกับฮาร์ดไดรฟ์หรือข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์สูญหายได้

#### ไซต์เวิลด์ไวด์เว็บ

วิศวกรของ HP ได้ทดสอบและปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ HP และผู้ผลิตราชอื่นผลิตขึ้น และพัฒนาซอฟต์แวร์สนับสนุนสำหรับระบบปฏิบัติการ เพื่อให้กุณมั่นใจถึง ประสิทธิภาพ และสมรรถนะสูงสุดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ HP เมื่อมีการเปลี่ยนไปยังระบบปฏิบัติการใหม่หรือระบบปฏิบัติการที่ปรับปรุงใหม่ การใช้ซอฟต์แวร์สนับสนุนที่ได้รับการออกแบบเพื่อระบบนั้น โดยเฉพาะเป็นสิ่ง สำคัญ หากกุณต้องการใช้ Microsoft Windows ที่มีเวอร์ชันต่างจากที่ติดตั้งไว้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ กุณจะต้องติดตั้งไดรเวอร์และยูทิลิตีในเวอร์ชันที่ตรงกัน เพื่อให้สามารถใช้กุณสมบัติที่สนับสนุนและฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม HP ช่วยให้การค้นหา การเข้าใช้ การประเมิน และการติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน เวอร์ชันล่าสุดเป็นไปได้ง่ายขึ้น กุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จาก http://www.hp.com/support

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยดีไวซ์ใครเวอร์ ยูทิถิตี และอิมเมจของ ROM ที่แฟลชได้ ในเวอร์ชันล่าสุด สำหรับใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ในเครื่องออมพิวเตอร์ HP

#### ความร่วมมือและพันธมิตร

โซลูชันการจัดการของ HP ผสมผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชันการจัดการระบบ แบบอื่นๆ และอิงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น:

- Web-Based Enterprise Management (WBEM)
- Windows Management Interface (WMI)
- เทคโนโลยี Wake on LAN
- ACPI
- SMBIOS
- การสนับสนุน Pre-boot Execution (PXE)

# การควบคุมทรัพย์สินและการรักษาความปลอดภัย

กุณสมบัติการติดตามสินทรัพย์ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ช่วยให้ข้อมูลการติดตาม
ทรัพย์สินที่สำคัญ ซึ่งสามารถจัดการได้โดยโปรแกรม HP Systems Insight
Manager, HP Client Manager หรือแอปพลิเคชันการจัดการระบบอื่นๆ
การทำงานร่วมกันของคุณสมบัติการติดตามสินทรัพย์และผลิตภัณฑ์เหล่านี้
อย่างสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติจะช่วยให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือในการจัดการ
ที่เหมาะสมกับสภาวะการทำงานของคุณมากที่สุด และสามารถใช้ประโยชน์
จากเครื่องมือที่มีอยู่เดิมได้อย่างคุ้มค่า

นอกจากนี้ HP ยังมีโซลูชันที่หลากหลายสำหรับควบคุมการเข้าถึงส่วนประกอบ
และข้อมูลที่สำคัญต่างๆ หากติดตั้ง ProtectTools Embedded Security ไว้
จะช่วยป้องกันการเข้าใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบความสมบูรณ์
ของระบบและความถูกต้องของผู้ใช้รายอื่นที่พยายามเข้าสู่ระบบ (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมใน คู่มือ HP ProtectTools Embedded Security Manager ในแผ่น
ซีดี Documentation) คุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น ProtectTools จะช่วย
ป้องกันการเข้าใช้ข้อมูลในส่วนประกอบภายในของเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต
และค้วยการตัดการทำงานของพอร์ตขนาน อนุกรม หรือ USB หรือตัดการทำงาน
ในการบูตจากสื่อ คุณจะสามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ การแจ้งการ
เปลี่ยนหน่วยความจำสามารถจะส่งต่อไปยังแอปพลิเคชันการจัดการระบบเพื่อแจ้ง
ให้ทราบถึงการบุกรุกส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ได้อย่างทันท่วงที



#### ProtectTools มือยู่ในบางระบบ

ใช้ยูทิลิตีต่อไปนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ HP:

- สำหรับการรักษาความปลอดภัยภายใน ให้ใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์
   โปรดดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีคี Documentation
   ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อดูข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์
- ส่วนการจัดการระยะไกล ให้ใช้ HP Client Manager Software หรือ System Software Manager ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งาน และควบคุมการรักษาความปลอดภัยได้อย่างแน่นอนและทั่วถึงจากยูทิลิตี บรรทัดคำสั่งที่ง่ายดาย

ตารางและหัวข้อต่อไปนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติการจัดการด้านความปลอดภัยภายใน เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10)

### ภาพรวมของคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

ตัวเลือก	คำอธิบาย
รหัสผ่าน Supervisor	ให้คุณสามารถกำหนดและใช้งานรหัสผ่าน Supervisor (สำหรับผู้บริหาร ระบบ)
	<ul> <li>พากกำหนดรหัสผ่าน Supervisor แล้ว คุณจะต้องใช้รหัสผ่านนั้นในการ เปลี่ยนตัวเลือกของโปรแกรมการตั้งค่าระบบ แฟลช ROM หรือเปลี่ยน แปลงการตั้งค่าพลักแอนด์เพลย์ใน Windows</li> </ul>
	โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือการแก้ไขปัญหา ในแผ่นซีดี Documentation
รหัสผ่าน User	ให้กำหนดและใช้งานรหัสผ่าน User
	אากตั้งรหัสผ่าน User ไว้ จะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเปิดเครื่องแต่ละครั้ง
	โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน <i>คู่มือการแก้ไขปัญหา</i> ในแผ่นซ <i>ีดี</i> Documentation
Device Security	ใช้/ไม่ใช้งานพอร์ตอนุกรม, พอร์ตขนาน, พอร์ต USB ด้านหน้า, ระบบเสียง และ คอนโทรลเลอร์เน็ตเวิร์ก (บางรุ่น)

การใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยอาจต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์

## ภาพรวมของคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย *(ต่อ)*

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Network Service Boot	ใช้/ไม่ใช้คุณสมบัติในการบูตจากระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ของเน็ตเวิร์ก (คุณสมบัตินี้มีในรุ่นที่มี NIC เท่านั้น คอนโทรลเลอร์เน็ตเวิร์ก จะต้องอยู่ในบัส PCI หรืออยู่ภายในเมนบอร์ด)
System IDs	ใช้สำหรับกำหนด:
	<ul> <li>แท็กสินทรัพย์ (ตัวระบุแบบ 18 ไบต์) และแท็กแสดงความเป็นเจ้าของ (ตัวระบุแบบ 80 ไบต์ที่แสดงระหว่างกระบวนการ POST)</li> </ul>
	<ul> <li>ซีเรียลนัมเบอร์ของโครงเครื่องหรือหมายเลขระบุเฉพาะระดับสากล (UUID) หมายเลข UUID สามารถอัพเดตได้ต่อเมื่อซีเรียลนัมเบอร์ ของโครงเครื่องปัจจุบันไม่ถูกต้อง (หมายเลข ID เหล่านี้โดยปกติ จะถูกกำหนดมาจากโรงงานและใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ) การตั้งค่าพื้นที่สำหรับแป้นพิมพ์ (เช่น English หรือ German) สำหรับ การป้อน System ID</li> </ul>



🗞 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรดดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation

การใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยอาจต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์

#### ภาพรวมของคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย (ต่อ)

#### ตัวเลือก คำอธิบาย

#### Master Boot Record Security

ใช้หรือไม่ใช้การป้องกันเรคคอร์ดการบูตหลัก (Master Boot Record -MBR)

ซึ่งเมื่อเปิดใช้งาน BIOS จะปฏิเสธคำขอที่จะเขียนใน MBR ที่อยู่ในดิสก์ ที่ใช้บตในปัจจุบัน ทุกครั้งที่เปิดเครื่องหรือเริ่มระบบใหม่ BIOS จะเปรียบ เทียบ MBR ของดิสก์ที่บูตปัจจุบันกับ MBR ที่บันทึกไว้ก่อนหน้า หากพบว่า มีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะแสดงตัวเลือกให้คุณบันทึก MBR ในดิสก์ที่ใช้บูต ้ ปัจจุบัน เรียกคืนค่า MBR ที่บันทึกไว้ก่อนหน้า หรือไม่เปิดใช้การป้องกัน MBR คุณจะต้องทราบรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่า หากมีการกำหนดไว้



💫 ควรตัดการทำงานของการป้องกัน MBR ก่อนที่จะแก้ไขการฟอร์แมต หรือการแบ่งพาร์ติชันของดิสก์ที่ใช้บูตในปัจจุบัน ยูทิลิตีสำหรับดิสก์ บางชนิด (เช่น FDISK และ FORMAT) จะพยายามอัพเดต MBR หากใช้การป้องกัน MBR และการเข้าใช้ดิสก์เป็นการทำงานผ่าน BIOS คำขอเขียนข้อมูลใน MBR จะถูกปฏิเสธ และยูทิลิตีดังกล่าวจะแสดง ข้อผิดพลาดขึ้น

หากใช้การป้องกัน MBR และการเข้าใช้ดิสก์เป็นการทำงานผ่านระบบ ปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงใน MBR จะถูกตรวจพบโดย BIOS ระหว่าง การบูตในครั้งถัดไป และข้อความเตือนของคุณสมบัตินี้จะปรากฏขึ้น



🖎 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรดดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นซีดี Documentation

การใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยอาจต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์

#### การป้องกันด้วยรหัสผ่าน

รหัสผ่าน User จะป้องกันการใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการให้ผู้ใช้ ป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันหรือข้อมูลทุกครั้งที่เปิดหรื้อเริ่มระบบใหม่ ส่วนรหัสผ่าน Supervisor จะป้องกันการเข้าใช้โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และยังสามารถใช้แทนรหัสผ่าน User ได้ ซึ่งหมายความว่า เมื่อระบบให้ป้อน รหัสผ่าน User การป้อนรหัสผ่าน Supervisor แทนจะมีผลเข้าใช้คอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกัน

คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ทั้งเน็ตเวิร์ก ซึ่ง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถล็อกอินเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเพื่อดำเนินการ ซ่อมบำรุง โดยไม่ต้องทราบรหัสผ่าน User แม้ว่าจะมีการกำหนดไว้ก็ตาม



โปรแกรม System Software Manager และ HP Client Manager Software ช่วยให้สามารถตั้งรหัสผ่าน Supervisor และการตั้งค่า BIOS อื่นๆ จากระยะใกล ในสภาพแวคล้อมแบบเน็ตเวิร์กได้ สำหรับข้อมลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.hp.com/go/EasyDeploy

# การตั้งรหัสผ่าน Supervisor โดยใช้ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

หากระบบมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยภายใน ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือ HP ProtectTools Embedded Security ในแผ่นซีคี Documentation การกำหนดรหัสผ่าน Supervisor จากโปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์จะป้องกัน การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ (การใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10)) โดยไม่มีรหัสผ่าน

- 1. เปิดหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หากกุณอยู่ใน Windows ให้คลิก Start > Shut Down > Restart
- 2. ทันทีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดขึ้น ให้กดปุ่ม **F10** ค้างไว้จนกุว่าจะเข้าสู่ยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ กด Enter หากต้องการข้ามหน้าจอเริ่มต้น



🔪 หากคุณไม่ได้กดปุ่ม **F10** ภายในเวลาที่เหมาะสม คุณจะต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม **F10** ค้างไว้อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตีดังกล่าว

หากคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ PS/2 อาจจะมีข้อความระบุข้อผิดพลาดของแป้นพิมพ์ ปรากฏขึ้น แต่ไม่ต้องสนใจ

- 3. เลือก Set Supervisor Password และป้อนรหัสผ่าน ที่หน้าจอ
- 4. ก่อนที่จะออกจากโปรแกรม ให้คลิกที่ File > Save Changes and Exit

# การตั้งรหัสผ่าน User โดยใช้ โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

การกำหนดรหัสผ่าน User ในโปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์จะป้องกันการเข้าใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเปิดระบบ หากไม่ได้ป้อนรหัสผ่าน เมื่อกำหนดรหัสผ่าน User แล้ว โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์จะแสดงตัวเลือก Password ใต้เมนู Security ตัวเลือกของรหัสผ่านจะรวมถึง Password Prompt on Warm Boot หากเลือก Password Prompt on Warm Boot จะต้องมีการป้อนรหัสผ่าน ทุกครั้งที่รีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์

- 1. เปิดหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หากคุณอยู่ใน Windows ให้คลิก Start > Shut Down > Restart
- 2. ทันทีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดขึ้น ให้กดปุ่ม F10 ค้างไว้จนกว่าจะเข้าสู่ยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ กด Enter หากต้องการข้ามหน้าจอเริ่มต้น



หากคุณไม่ได้กดปุ่ม F10 ภายในเวลาที่เหมาะสม คุณจะต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม F10 ค้างไว้อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตีดังกล่าว

หากกุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ PS/2 อาจจะมีข้อความระบุข้อผิดพลาดของแป้นพิมพ์ ปรากฏขึ้น แต่ไม่ต้องสนใจ

- 3. เลือก Set User Password และใส่รหัสผ่านที่หน้าจอ
- 4. ก่อนที่จะออกจากโปรแกรม ให้คลิกที่ File > Save Changes and Exit

#### การป้อนรหัสผ่าน User

ในการป้อนรหัสผ่าน User ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- เปิดหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หากคุณอยู่ใน Windows ให้คลิก Start > Shut Down > Restart the Computer
- 2. เมื่อกล่อง Enter Password ปรากฏบนหน้าจอ ให้พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบัน แล้วกด Enter



🔪 พิมพ์รหัสผ่านที่ถูกต้อง และด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ตัวอักษรที่คุณพิมพ์ จะไม่ปรากฏบนหน้าจอ

หากคุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ข้อความ "Invalid Password, Press any key to continue!" จะปรากฏขึ้น ให้ลองพิมพ์อีกครั้ง หากใส่รหัสผ่านผิดติดต่อกัน สามครั้ง คุณจะต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดใหม่อีกครั้งก่อนที่จะดำเนินการต่อ

### การป้อนรหัสผ่าน Supervisor

หากระบบมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยภายใน ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือ HP ProtectTools Embedded Security ในแผ่นซีคี Documentation หากมีการกำหนดรหัสผ่าน Supervisor ไว้ในคอมพิวเตอร์ ระบบจะให้คุณป้อน รหัสผ่านดังกล่าวทุกครั้งที่รัน โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์

- 1. เปิดหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หากคุณอยู่ใน Windows ให้คลิก Start > Shut Down > Restart
- 2. ทันทีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดขึ้น ให้กดปุ่ม **F10** ค้างไว้จนกุว่าจะเข้าสู่ยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ กด Enter หากต้องการข้ามหน้าจอเริ่มต้น



🐑 หากคุณไม่ได้กดปุ่ม F10 ภายในเวลาที่เหมาะสม คุณจะต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม **F10** ค้างไว้อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตีดังกล่าว

หากคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ PS/2 อาจจะมีข้อความระบุข้อผิดพลาดของแป้นพิมพ์ ปรากฏขึ้น แต่ไม่ต้องสนใจ

3. เมือกล่อง Enter Password ปรากฏบนหน้าจอ ให้พิมพ์รหัสผ่าน Supervisor แล้วกด Enter



พิมพ์รหัสผ่านที่ถูกต้อง และด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ตัวอักษรที่คุณพิมพ์ จะไม่ปรากฏบนหน้าจอ

หากคุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ข้อความ "Invalid Password, Press any key to continue!" จะปรากฏขึ้น ให้ลองพิมพ์อีกครั้ง หากใส่รูหัสผ่านผิดติดต่อกัน สามครั้ง คุณจะต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดใหม่อีกครั้งก่อนที่จะดำเนินการต่อ

### การเปลี่ยนรหัสผ่าน User หรือ Supervisor

หากระบบมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยภายใน ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือ HP ProtectTools Embedded Security ในแผ่นซีคี Documentation

- 1. เปิดหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หากคุณอยู่ใน Windows ให้คลิก Start > Shut Down > Restart the Computer
- 2. เมื่อกล่อง Enter Password ปรากฏขึ้น พิมพ์รหัสผ่าน User ปัจจุบัน หากมีการถามรหัสผ่าน
- 3. กด Enter
- 4. กดปุ่ม **F10** ค้างไว้จนกระทั่งเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ กด **Enter** เพื่อข้ามหน้าจอเริ่มต้น หากจำเป็น



หากคุณไม่ได้กดปุ่ม **F10** ภายในเวลาที่เหมาะสม คุณจะต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม **F10** ค้างไว้อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตีดังกล่าว

หากคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ PS/2 อาจจะมีข้อความระบุข้อผิดพลาดของแป้นพิมพ์ ปรากฏขึ้น แต่ไม่ต้องสนใจ

- 5. เมื่อกล่อง Enter Password ปรากฏขึ้นเมื่อเข้าสู่การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ พิมพ์รหัสผ่าน Supervisor ปัจจุบันหากมีการสอบถาม
- 6. กด Enter
- 7. เลือก Set Supervisor Password หรือ Set User Password
- 8. เมื่อกล่อง Enter Password ปรากฏขึ้นที่หน้าจอ พิมพ์รหัสผ่านใหม่
  และกด Enter
- 9. ก่อนออกจากโปรแกรม ให้คลิกที่ File > Save Changes and Exit



หากต้องการลบรหัสผ่านแทนที่จะเปลี่ยน เมื่อกล่อง Enter Password ปรากฎขึ้น ให้กด Enter แทนการป้อนรหัสผ่านใหม่ วิธีนี้จะลบรหัสผ่านปัจจุบัน

#### การยกเลิกรหัสผ่าน

หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณจะไม่สามารถเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โปรคดู คู่มือ การแก้ไขปัญหา ในแผ่นซีดี Documentation สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิก รหัสผ่าน

หากระบบมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยภายใน ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือ HP ProtectTools Embedded Security ในแผ่นซีคี Documentation

### **Master Boot Record Security**

เรคคอร์คการบูตหลัก (MBR) ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นต่อการบูตจากดิสก์และ การเข้าใช้ข้อมูลในคิสก์นั้น การป้องกันเรคคอร์คการบูตหลักจะป้องกันการเปลี่ยน แปลงแก้ใข MBR โดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่ปรารถนาดี เช่น กรณีที่เกิดจากไวรัส คอมพิวเตอร์หรือการใช้ยูทิลิตีดิสก์ที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังใช้ในการเรียกคืน MBR ที่ "ทราบว่าใช้ได้ในครั้งล่าสุด" หากระบบพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกับ MBR เมื่อมีการเริ่มระบบใหม่

ในการใช้การป้องกัน MBR ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. เปิดหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หากคุณอยู่ใน Windows ให้คลิก Start > Shut Down > Restart
- 2. ทันทีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดขึ้น ให้กดปุ่ม F10 ค้างไว้จนกว่าจะเข้าสู่ยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ กด Enter หากต้องการข้ามหน้าจอเริ่มต้น



หากคุณไม่ได้กดปุ่ม F10 ภายในเวลาที่เหมาะสม คุณจะต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม F10 ค้างไว้อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตีดังกล่าว

หากคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ PS/2 อาจจะมีข้อความระบุข้อผิดพลาดของแป้นพิมพ์ ปรากฏขึ้น แต่ไม่ต้องสนใจ

- 3. เลือก Advanced BIOS Features > MBR Security และกด Enter
- 4. ในกล่อง MBR Security Pop-up ให้กคลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือก **Enabled** หรือ **Disabled**
- 5. หากต้องการขอมรับการเปลี่ยนแปลง ให้กด Enter หากต้องการขกเลิกการ เปลี่ยนแปลง กดปุ่ม Esc

เมื่อใช้การป้องกัน MBR แล้ว BIOS ของระบบจะป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข MBR สำหรับดิสก์ที่ใช้บูตในปัจจุบันในขณะที่อยู่ใน MS-DOS หรือ Windows Safe Mode



ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่จะควบคุมการเข้าใช้ MBR ของคิสก์ที่ใช้บูตปัจจุบัน และ BIOS จะไม่สามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ระบบปฏิบัติการ ทำงานอยู่

ทุกครั้งที่เปิดเครื่องหรือเริ่มระบบใหม่ BIOS จะเปรียบเทียบ MBR ของดิสก์ที่บูต ปัจจุบันกับ MBR ที่บันทึกไว้ก่อนหน้า หากพบการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เป็น ดิสก์เดียวกันกับที่บันทึกไว้ก่อนหน้า ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

1999—Master Boot Record has changed

- 1. กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า เพื่อกำหนดค่าความปลอดภัย MBR
- 2. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ คุณต้องยกเลิกการใช้งานคุณสมบัติ MBR Security

หากมีการกำหนดรหัสผ่าน Supervisor กุณจะต้องทราบรหัสผ่านนั้น หากพบการเปลี่ยนแปลงในดิสก์เดียวกัน และหากดิสก์ที่ใช้บูต**ไม่ใช่**ดิสก์เดียวกัน กับของ MBR เดิมที่บันทึกไว้ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

2000—Master Boot Record Hard Drive has changed

- 1. กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า เพื่อกำหนดค่าความปลอดภัย MBR
- 2. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ คุณต้องยกเลิกการใช้งานคุณสมบัติ MBR Security

หากมีการกำหนดรหัสผ่าน Supervisor กุณจะต้องทราบรหัสผ่านนั้น หาก MBR ที่บันทึกไว้ก่อนหน้าเกิดความเสียหาย ซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก ข้อความ ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

1998—Master Boot Record has been lost

- 1. กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า เพื่อกำหนดค่าความปลอดภัย MBR
- 2. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ คุณต้องยกเลิกการใช้งานคุณสมบัติ MBR Security

หากมีการกำหนดรหัสผ่าน Supervisor คุณจะต้องทราบรหัสผ่านนั้น

# ก่อนที่จะแบ่งพาร์ติชันหรือฟอร์แมตดิสก์ที่ใช้บูตในปัจจุบัน

ตรวจสอบว่าได้เลิกใช้คุณสมบัติการป้องกัน MBR ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลง การแบ่งพาร์ติชันหรือก่อนที่จะฟอร์แมตคิสก์ ยูทิถิติสำหรับคิสก์บางชนิด เช่น FDISK และ FORMAT จะพยายามอัพเคต MBR หากคุณใช้คุณสมบัติ การป้องกัน MBR ขณะที่เปลี่ยนแปลงการแบ่งพาร์ติชันหรือฟอร์แมต คุณอาจ ได้รับข้อกวามแสดงข้อผิดพลาดจากยูทิลิตีของดิสก์ หรือได้รับคำเตือนจาก โปรแกรมการป้องกัน MBR ในครั้งถัดไปที่เปิดเครื่องหรือเริ่มระบบใหม่ ในการเลิกใช้การป้องกัน MBR ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. เปิดหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หากคุณอยู่ใน Windows ให้คลิก Start > Shut Down > Restart
- 2. ทันทีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดขึ้น ให้กดปุ่ม F10 ค้างไว้จนกว่าจะเข้าสู่ยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ กด Enter หากต้องการข้ามหน้าจอเริ่มต้น



🔖 หากคุณไม่ได้กดปุ่ม **F10** ภายในเวลาที่เหมาะสม คุณจะต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม **F10** ค้างไว้อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตีดังกล่าว

หากคุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ PS/2 อาจจะมีข้อความระบุข้อผิดพลาดของแป้นพิมพ์ ปรากฏขึ้น แต่ไม่ต้องสนใจ

- 3. เลือก Advanced BIOS Features > MBR Security และกด Enter
- 4. ในกล่องป๊อปอัพ MBR Security ใช้ปุ่มลูกศรลง เพื่อเลือก **Disabled**
- 5. กด Enter
- 6. ก่อนออกจากโปรแกรม คลิกที่ Save & Exit Setup

### การล็อคด้วยสายเคเบิล

แผงค้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถรองรับการล็อคด้วยสายเคเบิลเพื่อยึด คอมพิวเตอร์ไว้กับที่

สำหรับคำแนะนำพร้อมภาพประกอบ โปรคดู คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ในแผ่นซีคี Documentation

# การแจ้งข้อผิดพลาดและการเรียกคืนข้อมูลระบบ

การแจ้งข้อผิดพลาดและการเรียกคืนข้อมูลระบบเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลสำคัญ และ ลดเวลาซ่อมบำรุงที่ไม่ได้วางแผนไว้

หากกอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับเน็ตเวิร์กที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์ HP Client Manager กอมพิวเตอร์จะแจ้งข้อผิดพลาด ไปยังแอปพลิเกชันการจัดการเน็ตเวิร์ก ด้วย ซอฟต์แวร์ HP Client Manager ยังให้กุณสามารถกำหนดตารางเวลา การวินิจฉัยระยะ ไกล เพื่อรันคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุม และ สร้างรายงานสรุปสำหรับการทดสอบที่ล้มเหลว

### แหล่งจ่ายไฟที่ทนต่อไฟกระชาก

แหล่งจ่ายไฟที่ทนต่อกระแสไฟฟ้ากระชากจะให้ความมั่นใจมากขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ พบการกระชากของกระแสไฟซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ แหล่งจ่ายไฟนี้ได้รับการปรับ ระดับเพื่อให้ทนต่อกระแสไฟฟ้ากระชากถึง 2000 โวลต์โดยไม่ทำให้เกิดการขัดข้อง หรือสูญเสียข้อมูล

# เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

เซ็นเซอร์อุณหภูมิเป็นคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตามอุณหภูมิ ภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยคุณสมบัตินี้จะแสดงข้อความเตือนเมื่ออุณหภูมิ ไม่อยู่ในช่วงปกติ ซึ่งทำให้คุณมีเวลาดำเนินการตามความเหมาะสมก่อนที่ส่วน ประกอบภายในจะเสียหายหรือก่อนที่ข้อมูลจะสูญหายไป

A	ก
Altiris 4	การเข้าใช้คอมพิวเตอร์, การควบคุม 17
F	การควบคุมการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ 17
FailSafe Boot Block ROM 8	การแจ้งข้อผิดพลาด 28 การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง 6
Н	การใช้ลื่อคสายเคเบิล 27
HP Client Manager 4	การตั้งค่า
HP Drive Key	การเริ่มต้น 2
ใช้ในการบูต 10 ถึง 15	การตั้งค่าจากระยะ ใกล 3
P	การตั้งค่าปุ่มเพาเวอร์ 15
PCN (Proactive Change Notification) 6	การตั้งค่าสำหรับการเริ่มต้น 2
Proactive Change Notification (PCN) 6	การติดตั้งระบบระยะใกล, การเข้าใช้ 3
PXE (สภาวะการคำเนินการก่อนเริ่มต้นระบบจาก) 3	การติดตามสินทรัพย์ 17
	การฟอร์แมตดิสก์, ข้อมูลสำคัญ 27
R	การป้องกัน ROM, ข้อควรระวัง 7
ROM	การป้องกันความปลอดภัย
การแฟลชระยะไกล 7	การตั้งค่าการตั้งค่าของ 17
การอัพเกรด 7	คุณสมบัติ, ตาราง 18
ไฟแป้นพิมพ์, ตาราง 9	รหัสผ่าน 21
ROM ระบบไม่ถูกต้อง 8	เรคคอร์ดการบูตหลัก 25 ถึง 26
ROM, ไม่ถูกต้อง 8	การป้องกันความปลอดภัยเรคคอร์ดการบูตหลัก
S	25 ถึง 26
SSM (โปรแกรมจัดการซอฟต์แวร์ระบบ) 5	การป้อน
	รหัสผ่าน supervisor 23
U	รหัสผ่าน user 22
URLs (เว็บไซต์) ดู เว็บไซต์	การเปลี่ยนรหัสผ่าน 24

การเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลสำคัญ 16 การแบ่งพาร์ทิชันดิสก์, ข้อมูลสำคัญ 27 การแฟลช ROM ระยะไกล 7 การยกเลิกรหัสผ่าน 25 การเรียกคืน, ซอฟต์แวร์ 2 การเรียกคืนระบบ 8 การลบรหัสผ่าน 24 การอัพเกรด ROM 7 ข ข้อควรระวัง	ดิสก์ที่ใช้บูต, ข้อมูลสำคัญ 27  ป ปุ่มเพาเวอร์ การตั้งค่า 15 ปุ่มเพาเวอร์, สองสถานะ 15 โปรแกรมจัดการซอฟต์แวร์ระบบ (SSM) 5  ฟ ไฟแป็นพิมพ์, ROM, ตาราง 9 ไฟสถานะเปิดเครื่องแบบสองสถานะ 15
การป้องกัน ROM 7	5
<b>ค</b> เครื่องเตรียมเครื่องสำหรับใช้งาน, ซอฟต์แวร์ 2 เครื่องมือลอกแบบ, ซอฟต์แวร์ 2	รหัสผ่าน supervisor 21, 23 user 22 การป้องกันความปลอดภัย 21
ช	การป้อน 22, 23
ซอฟต์แวร์	การเปลี่ยน 24
FailSafe Boot Block ROM 8	การยกเลิก 25
การแจ้งข้อผิดพลาดและการเรียกคืน	การลบ 24
ข้อมูลระบบ 28	รหัสผ่าน <sub>อ</sub> Supervisor
การติดตั้งระบบระยะใกล 3	การตั้งค่า 21
การติดตามสินทรัพย์ 17	การป้อน 23
การป้องกันความปลอดภัยเรคคอร์ดการบูตหลัก	การเปลี่ยน 24
25 ถึง 26	การลบ 24
การแฟลช ROM ระยะใกล 7	รหัสผ่าน User
การเรียกคืน 2	การกำหนดค่า 22
การอัพเคตหลายเครื่อง 5	การป้อน 22
ความรวม 2	การเปลี่ยน 24
โปรแกรมจัดการซอฟต์แวร์ระบบ 5	การลบ 24
ซอฟต์แวร์ตามต้องการ 2	ระบบจัดการอัจฉริยะ Intelligent Manageability
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ 28	101 HP 1
ด	ระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ 16
ดิสก์, การลอกแบบ 2	

ว
เว็บไซต์
Altiris 5
HP Client Manager 4
HPQFlash 8
Proactive Change Notification 6
Subscriber's Choice 6
การจำลองการตั้งค่า 10
การเตรียมเครื่องสำหรับการใช้งาน 2
การแฟลช ROM 7
การแฟลช ROM ระยะไกล 7
การสนับสนุนค้านซอฟต์แวร์ 16
โปรแกรมจัดการซอฟต์แวร์ระบบ (SSM) 5
อิมเมจ ROMPaq 7

ส สภาวะการดำเนินการก่อนเริ่มต้นระบบจาก (PXE) 3 ห แหล่งจ่ายไฟ, ทนต่อไฟกระชาก 28 แหล่งจ่ายไฟที่ทนต่อไฟกระชาก 28

อ อิจเมจของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า 2 อินเทอร์เน็ตแอดเดรส, ดู เว็บไซต์ อุณหภูมิ, คอมพิวเตอร์ภายใน 28 อุณหภูมิภายในของคอมพิวเตอร์ 28 อุปกรณ์ที่ใช้บูตได้ HP Drive Key 10 ถึง 15

HP Drive Key 10 ถึง 15 การสร้าง 10 ถึง 14 อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB 10 ถึง 15 อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลชจาก USB, ใช้ใน การบูต 10 ถึง 15